

# Pflegehinweise

für elektronische Schließzylinder, Türdrücker und Türbeschläge



Damit Sie lange Freude mit unseren Produkten haben, beachten Sie bitte folgende Reinigungs- und Pflegehinweise:

## Reinigungsempfehlung

- Reinigen Sie die Produkte mit einem weichen, leicht befeuchteten Lappen.
- Trocknen Sie ggf. die Produkte mit einem weichen Tuch ab.

## Reinigungsmittel

- Verwenden Sie nur pH-neutrale Reinigungsmittel und Wasser.
- Bringen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf die Produkte auf, sondern befeuchten Sie einen Lappen mit dem Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Chlor- oder säurehaltige sowie ätzende, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Mittel die Propylalkohole (n-Propanol, Isopropanol) enthalten, da diese die bedruckten Flächen der Logodisks beschädigen können.
- Desinfektionsmittel nur auf metallenen Oberflächen und gemäß Reinigungsempfehlung verwenden.

## Allgemeine Hinweise

- Beachten Sie auch spezifische Hinweise in den Bedienungs- und Montageanleitungen der jeweiligen Produkte.
- Sollten die Produkte in einem Umfeld eingesetzt werden, in dem sie regelmäßig größeren Mengen Schmutz und Flüssigkeit ausgesetzt sind, verwenden Sie bitte auch im Innenbereich die witterungsgeschützten Produktvarianten (IP66).
- Falls Sie als Bestandteil von Zubehör-Bestellungen neue Dichtungsringe erhalten, tauschen Sie diese bitte unbedingt am jeweiligen Produkt.
- Keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten.